


Návod na použití Lapače hmyzu ELEKTRO KILL ECO

Obj. č: 3615



Umístění

Přitažlivost přístroje je závislá na intenzitě okolního světla nebo jiných světelných zdrojů. Výběr umístění je proto pro dosažení maximální účinnosti velmi důležitý. V období velmi hojného výskytu hmyzu by měl být přístroj zapnutý ve dne i v noci. Pokud možno, postupujeme následovně:

1. Přístroj umístěte nad úroveň hlavy, nejlépe do ještě dosažitelné výšky.
2. Zdravotní a bezpečnostní předpisy vyžadují, aby přístroje instalované nad úroveň hlavy byly bezpečně dosažitelné pro údržbu a opravy.
3. Přístroj umístěte co nejdále od oken, aby byli účinky slunečního svitu co nejmenší.
4. Přístroj neumísťujte přímo nad potraviny, nebo nad plochami, na kterých jsou potraviny upravovány nebo baleny.
5. Přístroj neumísťujte nad zdroje tepla nebo páry.
6. Přístroj instalujte mimo dosah dětí.
7. **Přístroj neinstalujte pod širým nebem, nebo ve stájích, či stodolách.**
8. V blízkosti přístroje se musí nacházet zásuvka s ochranným kontaktem.

Poznámka

Tento výrobek je určen pouze pro komerční použití v budovách. Přístroj nesmí být používán ve venkovním prostředí, nebo ve vlhkém prostředí (například nad topnými tělesy, nebo v místnostech, kde vzniká pára.)

Jako prevence před požárem a úrazem elektrickým proudem nesmí být přístroj používán tam, kde je vystaven přímému kontaktu s vodou nebo slunečním světlem, a dále v nezastřešených zařízeních pod širým nebem.

Upozornění

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj neotvírejte. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit či vyměnit.

Připojení na 200-240 V, 50 nebo 60 Hz střídavého proudu (podrobnosti naleznete na typovém štítku přístroje).

Uživatel může pouze vyměnit sám startér a trubice. Všechny ostatní zásahy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Přístroj přechovávejte v uzavřené místnosti mimo dosah dětí.

Před čištěním nebo výměnou trubic či startéru odpojte přístroj zcela z elektrické sítě.

Přívodní kabel nepoužívejte k jiným účelům. Přístroj nenoste za kabel a zástrčku nevytahujte ze sítě tahem za kabel. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami. Přístroj nepoužívejte, je-li přívodní kabel poškozený. Nechte jej vyměnit kvalifikovaným pracovníkem.

Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Přístroj nesmí být používán v místech, kde se ve vzduchu vyskytují nebezpečné koncentrace hořlavých nebo výbušných látek.

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo párou.

Trvalá ochrana před úrazem elektrickým proudem může být zaručena pouze při připojení na zásuvku s ochranným kontaktem.

Nepoužívejte žádné světelné zdroje UV-B nebo UV-C. Používejte pouze zdroje UV-A dodávané výrobcem nebo jeho zástupcem.

Závěsná montáž

Obě závěsná oka řetízku upevněte za otvory obou plíšků, které vysunete na svrchní straně přístroje.

Dbejte, aby zavěšení bylo bezpečné s dostatečnou nosností přístroje.

Stacionární umístění

Přístroj má nožičky, na kterých může stabilně stát. Přístroj postavte na stabilní a bezpečné místo, kde bude přístroj mimo dosah dětí a kde nebude hrozit převržení přístroje.

Upozornění: Před čištěním výměnou i umisťováním na místo musí být přístroj odpojen z elektrické sítě.

Připojení k síti

Přístroj smí instalovat pouze odborník na elektřinu, přičemž musí dodržet následující pokyny:

- Zkontroluje, jestli síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku přístroje.
- Elektrický obvod musí být jištěn 3 Ampéry.
- Přístroj připojuje kabelem do zásuvky s ochranným kontaktem.
- Při přímém připojení k elektrické síti dodržujte barevné kódy:

Fáze – černá/hnědá

Uzemnění- zelená/zelenožlutá

Nula- bílá/modrá

Po připojení by měl být kabel upevněn u závěsu. U montáže na stěnu by měl být kabel upevněn pomocí spon ke stěně.

Běžná údržba

Jediná údržba se stává z následujícího čištění přístroje.

1. Před každou údržbou přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
2. Vyjměte hmyz ze záchytné misky.
3. Záchytnou misku a přístroj otřete utěrkou, kterou jste navlhčili v mýdlovém roztoku nebo v syntetickém detergentu.
4. Pokud nutno očistěte mřížku nylonovou houbičkou. K čištění nepoužívejte kovové předměty. Zabraňte zohýbání mřížky.