

**Signální světlo pro kontrolu elektrického hrazení****Montáž:**

- Zdroj elektrického hrazení musí být mimo provoz
- Signální světo zavěste na vhodném místě (co nejvíce u kůlu) na vodič
- Spojku ve tvaru srdce zavěste na sledovaný vodič (1)
- Zemní kolík (2) zatlačte co nejvíce do země (mimo ohradu). Dobré uzemnění je nezbytné pro správnou funkci signalizace

**Popis funkce:**

- Při nezatíženém zdroji elektrického hrazení bliká signální světlo ve rytmu impulzů. (odstup mezi pulzy je asi 1,3 sekundy).
  - Pokud kontrolka neblinká, je napětí na ohradě nižší než 3000 V a je třeba jej zkontrolovat

**Možné důvody poruch:**

- Velké ztráty na ohradě z důvodu velkého porostu, vodič spadlý na zem, přetržený vodič, porucha na zdroji nebo signálního světla.

Servis: Kamír a Co. spol. s r.o., Hronova 273, 395 01 PACOV, [info@kamir.cz](mailto:info@kamir.cz), [www.kamir.cz](http://www.kamir.cz)

**Signální světlo pro kontrolu elektrického hrazení****Montáž:**

- Zdroj elektrického hrazení musí být mimo provoz
- Signální světo zavěste na vhodném místě (co nejvíce u kůlu) na vodič
- Spojku ve tvaru srdce zavěste na sledovaný vodič (1)
- Zemní kolík (2) zatlačte co nejvíce do země (mimo ohradu). Dobré uzemnění je nezbytné pro správnou funkci signalizace

**Popis funkce:**

- Při nezatíženém zdroji elektrického hrazení bliká signální světlo ve rytmu impulzů. (odstup mezi pulzy je asi 1,3 sekundy).
  - Pokud kontrolka neblinká, je napětí na ohradě nižší než 3000 V a je třeba jej zkontrolovat

**Možné důvody poruch:**

- Velké ztráty na ohradě z důvodu velkého porostu, vodič spadlý na zem, přetržený vodič, porucha na zdroji nebo signálního světla.

Servis: Kamír a Co. spol. s r.o., Hronova 273, 395 01 PACOV, [info@kamir.cz](mailto:info@kamir.cz), [www.kamir.cz](http://www.kamir.cz)

**Signální světlo pro kontrolu elektrického hrazení****Montáž:**

- Zdroj elektrického hrazení musí být mimo provoz
- Signální světo zavěste na vhodném místě (co nejvíce u kůlu) na vodič
- Spojku ve tvaru srdce zavěste na sledovaný vodič (1)
- Zemní kolík (2) zatlačte co nejvíce do země (mimo ohradu). Dobré uzemnění je nezbytné pro správnou funkci signalizace

**Popis funkce:**

- Při nezatíženém zdroji elektrického hrazení bliká signální světlo ve rytmu impulzů. (odstup mezi pulzy je asi 1,3 sekundy).
  - Pokud kontrolka neblinká, je napětí na ohradě nižší než 3000 V a je třeba jej zkontrolovat

**Možné důvody poruch:**

- Velké ztráty na ohradě z důvodu velkého porostu, vodič spadlý na zem, přetržený vodič, porucha na zdroji nebo signálního světla.

Servis: Kamír a Co. spol. s r.o., Hronova 273, 395 01 PACOV, [info@kamir.cz](mailto:info@kamir.cz), [www.kamir.cz](http://www.kamir.cz)