

## Návod na použití odrohovače pro telata LISTER

obj. č: 33026

### Technická data

Napájení	230 V, 50 Hz
Výkon	165 W
Maximální teplota	600°C
Doba nahřívání	10 minut
Průměr hlavice	19,5 mm
Délka kabelu	3 m
Hmotnost	650 g



### 1. Bezpečnostní pokyny

Pro správnou funkci a bezpečnost při práci s odrohovačem, si přečtěte celý návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

#### **Pozor, nebezpečí požáru, popálení, zkratu a úrazu elektrickým proudem.**

- Nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky za kabel a nepřenášejte odrohovač držení za kabel.
- Kabel nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla, olejů a ostrých hran.
- Skladujte odrohovač na suchém místě a chraňte jej před vodou a vlhkem.
- Zajistěte, aby odrohovač používali pouze lidé s příslušnými odbornými znalostmi.
- Používejte odrohovač pouze s odpovídajícím síťovým napětím.
- Nepoužívejte odrohovač bez hlavice.
- Uchovávejte zařízení z dosahu dětí.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu a dodržujte bezpečnostní předpisy.

### 2. Použití

Odrohovač je určený pouze k odrohování telat. Při nedodržení podmínek použití odrohovače záruka okamžitě zaniká.

### 3. Návod k obsluze

Nedotýkejte se rozehřáté hlavice. Před rozehřátím hlavice se ujistěte, že je správně nasazená na odrohovači. Nedotýkejte se s rozehřátou hlavicí látek citlivých na teplo a hořlavin. Odrohovač odkládejte pouze na místo, které je odolné vysokým teplotám.

Před odložením rozehřátého odrohovače vždy nasadte vidličku (**obrázek A**), která slouží jako stojan a zabráňuje tak horké hlavici kontaktu s podkladovou plochou.

Po použití odpojte odrohovač ze sítě. Nikdy nenechávejte zapojený odrohovač bez dozoru. Po odpojení ze sítě vyčkejte, dokud hlavice nezchladne na bezpečnou teplotu. Nikdy jej nezchlazujte vodou.

**Obrázek A**



## Postup

1. Zapojte odrohovač do sítě 230V.
2. Čekajte zhruba 10 minut, než dosáhne potřebné teploty.
3. Po práci nasuňte na odrohovač vidličku, odložte jej na bezpečnou žáruvzdornou plochu a nechte vychladnout. Chladnutí můžete urychlit proudem studeného vzduchu.

## Upozornění

Před každým použitím zkontrolujte všechny díly včetně napájecího kabelu, jestli nejsou poškozené. Poškozený odrohovač nepoužívejte ani jej sami neopravujte.

## Výměna hlavice

Nedotýkejte se horké hlavice. Po vychladnutí povolte křížovým šroubovákem šroubek a sundejte hlavici. Novou hlavici nasuňte na doraz a dostatečně pevně šroubek opět utáhněte.

### Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.



KAMÍŘ a Co. spol. s r.o., Fred. Pakosty 1148, 395 01 Pacov  
e-mail: [info@kamir.cz](mailto:info@kamir.cz), [www.kamir.cz](http://www.kamir.cz)  
tel: +420 602 150 271