

Návod na napáječku plastovou s trubkovým mosazným ventilem.

obj. č: 4048



Upozornění: Pro budoucí použití uschovejte!

Dodržujte bezpečnostní pokyny! (nařízení, vyhlášky, atd..)

- Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno.
- Veškerou manipulaci se zařízením (opravy, výměny, instalace atd.) smí provádět pouze způsobilá osoba.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Ventil je určen pro použití při tlaku vody 1-4 bary.
- Při tlaku vyšším než 4 bary použijte před montáží redukční ventil.
- Před montáží napáječky a ventilu vypláchněte potrubí tak, aby v něm nebyly nečistoty (špony, písek atd.)
- Přívodní potrubí dobře odvodněte.
- Připojovací šroubení opatrně našroubujte k přívodnímu potrubí.
- Pro těsnění závitů přívodu vody a zátky použijte vodoinstalační pásku (nepoužívejte koudel).
- Zátka musí být dobře dotažená.

Postup montáže:

Plastovou napáječku lze uchytit jak na stěnu, tak na trubku.

Při montáži napáječky na stěnu zvolte vhodné upevňovací šrouby podle materiálu (dřevo, beton atd.)

Při montáži na trubku připevněte napáječku výšce 70-80 cm pomocí kovových třmenů a dotáhněte šrouby přiměřenou silou. Vodu je možné přivést jak ze spoda, tak ze shora. Doporučujeme však přivést vodu horem, vodovodním potrubím o průměru R1" s přípojením R½". Pro připojení vodovodního potrubí k napáječce používejte pouze mosazné matky.

Technická data:

- Všechny díly ventilu jsou mosazné.
- Díry pro upevnění napaječky mají zesilující kovovou vložku.
- Max. objem je 3l

Parametry napaječky: Celková délka: 305 mm

Hloubka mísy: 110 mm

Šířka mísy: 262 mm

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Servis zajišťuje firma:

KAMÍR a Co spol. s r.o.

PACOV - sídlo firmy

Ferd. Pakosty 1148

395 01 Pacov

tel.: +420 565 442 959

fax.: +420 565 442 858

mobil: +420 602 150 271

e-mail: info@kamir.cz

web: www.kamir.cz