

**Použití zkoušečky s kontrolkami: (obj.č.3359)**

**Konec vodiče opatřeného kovovou špičkou zatlačte do země. Kontakt na vrchní straně přístroje přitlačte na zkoušené místo ohrady. Podle počtu rozsvícených kontrolkek při impulzu zjistíte napětí na ohradě.**

**1000 V - velmi špatné,**

**3000 V - minimální**

**4000 V – dobré**

**5000 V - velmi dobré**